



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №135
Невского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО



Введена в действие с 08.09.2014
приказ от 01.09.2014 № 181

УТВЕРЖДАЮ



**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при эксплуатации
электроаппаратуры (магнитофон, телевизор, проигрыватель, электропианино)
ИОТ – 034 – 2014**

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с электроаппаратурой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с электроаппаратурой возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при работе с электроприборами;
- травмирование при работе с неисправными приборами.

1.4. Помещение должно быть укомплектовано медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах .

1.5. Помещение должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым.

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом заведующему хозяйством.

1.8. Работники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми работниками проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей.

2.2. Очистить прибор от пыли сухой тканью.

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

2.4. Проверить исправность электрической розетки.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Аппаратуру установить на неподвижную подставку, не устанавливая аппаратуру вблизи радиатора водяного отопления.

- 3.2. На экран телевизора не должны попадать прямые солнечные лучи.
- 3.3. При включении электроприбора в сеть необходимо вытереть насухо руки.
- 3.4. Не оставляйте включённый электроприбор без присмотра.
- 3.5. Не наклоняйтесь близко к движущимся частям электроприборов.
- 3.6. Не допускать воздействие жидкостей и падения тяжёлых предметов на проводящие кабели и электрошнуры.
- 3.7. Не допускать к работе с электроаппаратурой посторонних предметов

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д. немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом заведующему хозяйством.
- 4.2. При появлении неисправности в работе электроаппаратуры прекратить работу и сообщить об этом заведующему хозяйством. Работу продолжить только после устранения неисправности.
- 4.3. При получении травмы сообщить об этом старшей медицинской сестре, которой немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключить электроприбор от сети, не выдёргивать его за шнур.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место.
- 5.3. Проветрить помещение.