



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №135
Невского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО



Введена в действие с 08.09.2014
приказ от 01.09.2014 № 181

УТВЕРЖДАЮ



**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе с газовой плитой
ИОТ – 049 – 2014**

1.Общая часть

1.1.К работе и обслуживанию плиты допускаются только лица, сдавшие экзамены по техминимуму газового дела.

1.2.Повторная проверка знаний техминимума по газовому делу проводится ежегодно.

1.3.Каждые три месяца проводится инструктаж по технике безопасности с занесением записи в специальный журнал.

2.Порядок работы

- Провести визуальный осмотр аппарата.
- Включить вилку аппарата в розетку.
- Открыть кран подачи газа.
- Открыть поворотом ручку газового крана и нажать ее, удерживая в таком положении не менее 20 сек. Все газовые горелки зажигаются аналогично.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нажимать кнопку электро-розжига при снятых горелках – это можно привести к выводу из строя системы электро-розжига!

- По окончании работы выключить газовые конфорки.
- Перекрыть кран подачи газа.

3.Требования технике безопасности и пожарной безопасности

3.1. Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с газовыми приборами .

3.2. Запрещается пользоваться плитой, если давление газа в сети не соответствует давлению, указанному в руководстве и на табличке плиты.

3.3. Перед использованием плиты проверить целостность изоляции шнуров с вилками и электропроводкой.

3.4. Сетевые кабели и шланги подвода газа не должны касаться задней стенки аппарата и находиться в зоне выхода горячего воздуха (над дымоходом)

3.5. Периодически (один раз в день) проверять состояние шланга подвода газа и электрошнура. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердения материала шланга утраты им начальной упругости) немедленно обращаться в ремонтную службу.

3.6. Перед профилактикой и чисткой аппарата необходимо отключить от сети.

3.7. Если на корпусе аппарата ощущается действие электрического тока (легкое пощипывание при касании), необходимо отключить от сети и вызвать представителя ремонтной службы.

3.9. Во время работы нагревательные элементы стола и духовки, а также стекло дверцы и некоторые

части лицевой панели сильно разогреваются и сохраняют тепло значительное время после включения. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним

3.10. Во избежание возникновения пожара **категорически ЗАПРЕЩЕНО:**

Пользоваться неисправной плитой

Искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня

Установить плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и т.п. поверхностям)

Оставлять работающую плиту без присмотра

Сушить над плитой белье

Использовать плиту для обогрева помещения

Хранить возле плиты легко воспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки т.п.)

Допускать детей к работающей плите

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться одновременно к включенному в сеть аппарату, и устройствам естественного заземления (батареями отопления, водопроводным кранам).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация аппарата в помещениях с относительной влажности воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия без подключения к контуру заземления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять водяную струю для очистки наружной части жарочной поверхности.

ВНИМАНИЕ! При появлении в помещении запаха газа необходимо:

-перекрыть общий кран подачи газа

-закрыть все краны плиты

-погасить открытые огни

-открыть окна и проветрить помещение

-до устранения утечек не производить никаких действий, связанных с огнем или искрообразованием: не курить, не зажигать спички, не включать (выключать) освещение и электроприборы

-вызвать аварийную газовую службу

Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

ЗНАЙТЕ! Нельзя тушить воспламеняющиеся масло или жир водой. Посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.

Если рядом с плитой находятся бытовые электроприборы, подключенные к сети, следите, чтобы их провод не попал в зону пламени горелок или не был зажат горячей дверцей духовок.

В случае возникновения пожара перекрыть общий кран подачи газа и краны на плите, вызвать пожарную службу по телефону 01 и принять меры по тушению огня.

ПОМНИТЕ! НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НЕСЧАСНЫМИ СЛУЧАЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПЛИТОЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ОЖОГИ.

Обычно они происходят:

При касании горячих частей плиты;

При расплескивании кипящих жидкостей;

В ситуации, в ситуации когда опрокидывается посуда, стоящая на передних конфорках.

Чтобы избежать подобного, будьте аккуратны и внимательны.